بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع پروژه: شمارش تعداد افراد روی دوچرخه

ارائه دهندگان: سوگندمحمدخاتمی، مریم خالقی

مراحل انجام پروژه:

• نصب VSCOde : ویــژوال اســتودیو کــد یـک ویرایشـگر کــد یــا بــه اصـطلاح کــدادیتور قدرتمنــد و بسـیار محبــوب از مایکروســافت اســت کــه می تــوان آن را در مــوارد گســتردهای از کارهــای مربــوط بــه برنامــه نویســی خود به کار بگیریم. صرفنظر از اینکه فردی مبتدی هستیم یا یک برنامهنویس ماهر و باتجربه

VS Code می تواند ما را در امر کدنویسی ، آزمایش و دیباگ مؤثر کدهایمان یاری کند

- نصب کتابخانه نصب میکنیم تا اینکه pip install opencv-python : با دستور بخوانیم عکس ها رو بخوانیم و باز کنیم .
 - نصب کتابخانه pip install torch torchvision torchaudio : با دستور YOLO : با دستور YOLO است. اجرای مدل هوش مصنوعی YOLO
- نصب کتابخانه ۲۰۱۸ (۱۳۷۰: بادستور pip install ultraytics) مدلی برای تشخیص اشیا که برای تشخیص اسان افراد و دوچرخه و اشیا و...
 - نصب کتابخانه media pipe :برای تشخیص وضعیت بدن در تصاویر
- در vscode برای نصب کتابخانه ها از منوی terminal گزینه new terminalرا میزنیم پایین صفحه قسمتی
 باز میشه و ما در آنجا دستورات را وارد میکنیم تا کتابخانه های موردنیازمان را نصب کنیم
- پس از نصب کتابخانه ها از منوی File گزینه openfolder را میزنیم و یک فولدر برای کارمان انتخاب میکنیم و یک پروژه با نام bike-count-image باز میکنیم .
 - در اینجا کدهای مورد نیاز پروژه را وارد میکنیم .

```
from ultralytics import YOLO
import cv2
آماده YOLOV8 بارگذاری مدل #
model = YOLO("yolov8n.pt")
مسير عكس #
image_path = "test.jpg" # مطمئن شو که این عکس داخل پوشه پروژه هست
image = cv2.imread(image_path)
اجرای مدل روی عکس #
results = model(image)[0]
جدا كرين اشياء تشخيصدادهشده #
boxes = results.boxes
لیست جدا برای افراد و دوچرخهها #
persons = []
bicycles = []
for box in boxes:
               cls = int(box.cls[0])
               if cls == 0: # شخص # کلاس • الله عند الله عند الله الله عند الله 
                             persons.append(box)
              bicycles.append(box)
شمارش افرادی که روی دو چرخه هستن #
count = 0
for person in persons:
               px1, py1, px2, py2 = person.xyxy[\emptyset]
              for bike in bicycles:
                             bx1, by1, bx2, by2 = bike.xyxy[\emptyset]
                             محاسبه مركز بدن فرد #
                             px_center = (px1 + px2) / 2
                             py_center = (py1 + py2) / 2
                             اگه مرکز بدن فرد داخل محدوده دوچرخه باشه #
                             if bx1 < px_center < bx2 and by1 < py_center < by2:</pre>
                                            count += 1
```

```
print(f": تعداد افرادی که روی دوچرخه هستن (count)") : تعداد افرادی که برای تشخیص افراد سوار بر دوچرخه هستن #
```

• توضیحات کد:

۱. وارد کردن کتابخانهها:

Yfrom ultralytics import YOLO import cv

ultralytics: کتابخانهای برای استفاده از مدلهای ۸۲OLO۷.

۲cv: کتابخانه OpenCV برای کار با تصاویر.

۲. بارگذاری مدل YOLO:

n.pt")\(\lambda\) model = YOLO("yolov

مدل YOLO نسخهی سبک (nano) رو بارگذاری می کنه. این مدل می تونه اشیاء مختلف مثل "شخص"، "دوچرخه"، "ماشین" و ... رو تشخیص بده.

۳. مشخص کردن مسیر عکس:

"image path = "test.jpg

آدرس فایلی که میخوای روی اون پردازش انجام بدی. عکس باید در کنار همین فایل پایتون باشه.

۴. خواندن عکس:

.imread(image_path)rimage = cv

عکس رو از مسیر مشخص شده می خونه و در متغیر image ذخیره می کنه.

۵. اجرای مدل روی عکس:

```
results = model(image)
```

مدل YOLO روی عکس اجرا میشه و اشیاء موجود در عکس رو تشخیص میده.

۶. گرفتن جعبههای شناسایی شده:

].boxes classes = boxes.cls xyxy = boxes.xyxy · boxes = results[

boxes: جعبههایی که دور اشیاء تشخیص داده شده کشیده شده.

classes: شماره کلاس هر جعبه (۰ برای شخص، ۱ برای دوچرخه و ...).

хуху: مختصات گوشههای بالا-چپ (۱٫۷۱х) و پایین-راست (۲٫۷۲۸) جعبه.

۷. جدا کردن افراد و دوچرخهها:

persons = [] bicycles = [] for i in range(len(classes)): class_id = int(classes[i]) box = xyxy[i] : bicycles.append(box) \cdot: persons.append(box) elif class_id == \cdot if class_id ==

این حلقه، جعبههایی که کلاسشون "شخص" یا "دوچرخه" هست رو در دو لیست جدا ذخیره می کنه.

۸. تعریف تابع برای بررسی اینکه فرد روی دوچرخه هست یا نه:

:) \alpha \cdot def is_on_bike(person, bike, threshold=

این تابع بررسی می کنه که آیا یک فرد خاص روی یک دوچرخه خاص قرار گرفته یا نه.

داخل تابع چند شرط بررسی میشن:

فاصلهی افقی مرکز شخص و دوچرخه کم باشه.

شخص پایین تر از قسمت بالای دوچرخه باشه.

جعبههای شخص و دوچرخه همپوشانی داشته باشن.

ارتفاع شخص خيلي زياد نباشه (يعني نشسته باشه نه ايستاده).

۹. شمارش تعداد افرادی که فقط روی دوچرخه هستن:

for person in persons: for bike in bicycles: if is_on_bike(person, bike): count += ·count = break \

برای هر شخص بررسی می کنه که آیا روی یک دوچرخه نشسته یا نه. اگر بود، شمارنده رو افزایش می ده و میره سراغ فرد بعدی.

۱۰. چاپ نتیجه:

f)print"تعداد افرادی که فقط روی دوچرخه هستند: {count}")

تعداد افرادی که روی دوچرخه نشستهاند رو نمایش میده.

- تست عکس: در اینجا عکس موردنظرمان را با نام test.jpg ذخیرع میکنیم و داخل فایلی که ساختیم میزاریم تا در زمان اجرا طبق کد از مسیر مشخص شده عکس را چک کند.
- اجرا: با دستور python bike-count-image.py پروژهرا اجرا میگیریم و نتیجه که چند نفر روی دوچرخه سوار هستند را به ما میدهد.

•